

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **251010**
item#

Navi Lincoln Town car (USA)



Oberes Blech einhaken



Hook in upper metal plate



Verkleidung aushebeln

Unteres Blech umbiegen



Remove covering


Bend lower metal plate



Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Please use only plastic tools!



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **251010**

Navi Lincoln Town car (USA)



Accrochez la tôle supérieure



Enganche la chapa alta



Tirez la couverture

Tordez la tôle inférieure



Suelte el revestimiento


Tuerza la chapa inferior



Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Use sólo herramientas de plástico!



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 251010

Navi Lincoln Town car (USA)



Bovenste plaat inhaken



Gorna blaszke zachaczyc



Bekleding uitnemen

Onderste metalen plaat ombuigen



Wywazyc tapicerke


Dolna blaszke zagiac



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005